





# Технологическая карта сканка

<p><u>Операция</u></p> <p>Разметить на торце круги <math>\varnothing 32</math>мм</p> <p>Строить цилиндр <math>\varnothing 35</math>мм</p> <p>Разметить прокладки и крайние пазы по периметру на шейку 10мм</p> <p>Подрезать под углом 45° пазы на прокладочную шейку</p> <p>Разметить на торце круги <math>\varnothing 32</math>мм и обработати конус сканки до этого размера</p> <p>Обточить пазы круглыми пальниками до <math>\varnothing 16</math>мм, сделать браслет и уложить сам.</p>	<p><u>Жетон</u></p>      	<p><u>Инструменты</u></p> <p>Чиркуль карандаш лекала</p> <p>Рубанок</p> <p>Штифта, карандаш компаса.</p> <p>Нож стамеска</p> <p>Чиркуль нож и стамеска.</p> <p>Круглый пальник нож и шкурка.</p>